VÁLVULA DE ÁNGULO

Modelo AG-VANG

Tamaños: ½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½” y 2”

Descripción del producto

La válvula de ángulo AG-VANG de AG Fire Sprinkler ha sido diseñada específicamente para su uso en sistemas de rociadores antiincendios. Su utilización más común es en el drenaje de las válvulas de control.

Se pueden utilizar tanto en válvulas de alarma como en conjuntos de retención. El modelo AG-VANG cuenta con la aprobación del laboratorio internacional UL.




Listado cULus

Datos técnicos

Modelo	AG-VANG
Tipo	Angular
Tamaños	½” DN15 ¾” DN20 1” DN25 1 ¼” DN32 1 ½” DN40 2” DN50
Presión de trabajo	13,80 bar (200 psi)
Conexión	Entrada y salida: rosca hembra NPT
Material	Latón
Acabado	Natural

Dimensiones



TAMAÑOS		DIMENSIONES (mm)		
Pulgadas	**mm**	**A**	**B**	**ØC**
½”	DN15	28	76,2	54
¾”	DN20	28	76,2	54
1”	DN25	28	76,2	54
1 ¼”	DN32	28	76,2	54
1 ½”	DN40	28	76,2	54
2”	DN50	28	76,2	54

Materiales

Denominación	Material
Cuerpo	Latón
Soporte	Latón
Vástago	Latón
Junta de goma plana	Caucho sintético
Volante	Fundición de hierro

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Transporte y almacenamiento

Embalaje Original

Los productos deben ser transportados y almacenados exclusivamente en su embalaje original, a fin de preservar su integridad física y sus condiciones de fábrica.

Manipulación Adecuada

Debe evitarse cualquier tipo de apilamiento inadecuado o manipulación que pueda comprometer la integridad estructural o funcional del producto.

Condiciones Ambientales

Los productos deben conservarse en lugares secos, protegidos de la humedad, el polvo, agentes corrosivos y temperaturas extremas.

El incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía y dejar el producto inhabilitado para su uso.

Inspección Previa

Antes de la instalación, cada producto debe ser sometido a una inspección visual para verificar la ausencia de daños físicos, deformaciones u otros defectos de transporte.

Normativa aplicable

Los sistemas de protección contra incendios se deben diseñar, instalar y mantener según los criterios establecidos en las normas NFPA, EN y el resto de las normativas locales y nacionales en vigor

Responsabilidades y Requisitos

Lectura de Instrucciones

El usuario debe leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de instalar cualquier producto AG Fire Sprinkler.

Verificación del Producto

Es responsabilidad del usuario comprobar que los productos AG Fire Sprinkler son adecuados para su aplicación, conforme a las normas del sector y la información técnica proporcionada.

Conocimiento del Instalador

El instalador debe comprender el funcionamiento del producto y las razones de su selección específica.

Normativas de Seguridad

Debe estar familiarizado con las normativas del sector y ser consciente de los riesgos derivados de una instalación incorrecta.

Consecuencias Graves

El incumplimiento de los requisitos de instalación y las normativas vigentes puede comprometer el funcionamiento del sistema, con consecuencias como fallos del sistema, lesiones personales, pérdidas o daños materiales importantes.

Garantía

Para conocer las condiciones de la garantía, póngase en contacto con AG Fire Sprinkler.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Información del pedido

Modelo	Código
AG-VANG ½”	A008580
AG-VANG ¾”	A008579
AG-VANG 1”	A008578
AG-VANG 1” ¼”	A008577
AG-VANG 1 ½”	A008576
AG-VANG 2”	A008575

Artículos relacionados

Descripción
Puestos de control húmedos
Puestos de control secos
Puestos de control reducidos
Puestos de control de acción previa
Puestos de diluvio
Rociadores automáticos
Elementos de descarga de espuma
Boquillas de agua pulverizada

Descripción
Válvulas de mariposa roscadas
Válvulas de mariposa de volante
Válvulas de mariposa de palanca
Válvulas de compuerta roscada
Válvulas de compuerta OS&Y
Válvulas de compuerta NRS
Válvulas de compuerta con poste indicador
Interruptores de supervisión

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable.
Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com